

BIOLEN IH95

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

25 bolsitas hidrosolubles de
454 gr. cada una (11,300 grs total)
y envase plástico de 20 Kgs.

ACTIVADOR BIOLÓGICO A BASE DE MICRO-ORGANISMOS SELECCIONADOS POR SU APTITUD PARA DEGRADAR NUMEROSOS COMPUESTOS QUÍMICOS, COMO POR EJEMPLO: HIDROCARBUROS, DETERGENTES Y FENOLES.

DESCRIPCIÓN

Activador biológico a base de micro-organismos seleccionados por su aptitud para degradar numerosos compuestos químicos, como por ejemplo: hidrocarburos, detergentes y fenoles. **BIOLEN IH95** contiene también oligo-elementos y nutrientes que favorecen el desarrollo de los micro-organismos.

Nota importante: **BIOLEN IH95** contiene micro-organismos psicrófilos que le confieren una eficacia excelente, incluso a temperaturas del orden de 5°C.

APLICACIONES

BIOLEN IH95 se utiliza en gran número de industrias, de entre las que destacamos :

- Industrias químicas.
- Industrias textiles: descrudado de la lana, tejido, tintado y blanqueo.

A menudo se recomienda utilizar BIOLEN IH95 junto con BIOLEN IN100 o BIOLEN IP20, en aquellos casos en que el proceso de nitrificación se ve perturbado por la presencia de inhibidores.

VENTAJAS

- Degrada rápidamente un gran número de moléculas orgánicas
- Mejora la transferencia de oxígeno por degradación de los agentes tensioactivos.
- Reduce el volumen de fangos secundarios producidos y disminuye los gastos de gestión correspondientes (floculantes, transporte, eliminación).
- Reduce la DQO y DBO₅, incluso a temperatura del orden de 5°C.
- Mejora los procesos de amonificación e indirectamente la nitrificación.
- Mejora el índice de decantación de fangos.
- Permite el rápido re arranque de los sistemas depuratorios que han sido afectados por vertidos accidentales.

MODO DE EMPLEO

- Añadir la dosis diaria de BIOLEN IH95 a las aguas residuales en la entrada al sistema de tratamiento aerobio: balsa de aireación, lecho bacteriano, discos biológicos, laguna...
- Mezclar enérgicamente la dosis de producto con agua a razón de 60 grs/litro o 1 kg. por 15 litros de agua. Con el fin de activar las bacterias, hacer burbujear aire comprimido en el precultivo

de 2 a 3 horas. Para alcanzar una mejor adaptación de las bacterias a su nuevo entorno, puede utilizarse 1 parte de efluente por 3-4 partes de agua corriente (DQO máxima de la mezcla: alrededor de 1500 mg/l).

- Para conseguir un rendimiento óptimo de BIOLEN, deben respetarse las condiciones de desarrollo de los microorganismos, es decir :
 - Temperatura comprendida entre 10 y 30°C.
 - pH comprendido entre 6,0 y 8,5, preferiblemente de 7,0 a 7,5.
 - Niveles de nitrógeno y fósforo adaptados a la DBO₅, a la DQO y a la estación depuradora (relación DBO/N/P mínima de 100/5/1).

DOSIFICACIÓN

La dosificación depende de numerosos factores, principalmente: el caudal del influente, los valores de DQO y DBO₅, el tipo de instalación y la naturaleza y concentración de contaminantes, por lo que el programa de aplicaciones será establecido por nuestro departamento técnico. En cualquier caso, es necesario iniciar el tratamiento con una dosis importante de producto que permita la aclimatación y desarrollo de los microorganismos. A continuación esta dosis se reducirá progresivamente hasta llegar a una dosificación de mantenimiento más baja, con la finalidad de renovar y mantener la población de bacterias especializadas. A título indicativo, las dosis de siembra diaria durante la primera semana es de 1 a 3 gr/m³ de influente y de 0,2 a 1 gr/m³ las sucesivas.

PRECAUCIONES

- Almacenar el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas superiores a 0°C, evitando exposiciones prolongadas a temperaturas superiores a 40°C. En estas condiciones podemos garantizar la actividad biológica del producto durante 1 año como mínimo después de la entrega del producto.
- Tras la extracción de las dosis, cerrar herméticamente los envases.
- Como medida higiénica, lavarse las manos con agua y jabón tras su uso (es una simple precaución, ya que no es un producto tóxico ni agresivo).

Contiene microorganismos naturales de la clase 1 del EFB conforme a la directiva europea 2000/54/CE (Microorganismos que no están descritos como agente de casualidad de enfermedades del hombre)

PRODUCTO BIOLÓGICO > BIOLEN IH95

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la técnica más vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.

Última actualización: 15-1-2015 · Consulte disponibilidad si la antigüedad es mayor de 12 meses.